

模式选择



视频模式

(正面LED灯绿色)

当短按 按钮时,相机将会“开始/停止”录制视频。相机视频的录制格式默认为1080P/30帧。



拍照模式

(正面LED灯黄色)

当短按 按钮时,相机将会拍摄一张照片,照片分辨率为800万像素。



延时摄影模式

(正面LED灯紫色)

延时模式分为视频延时模式和照片延时模式,可在app上设置短按 按钮来开启延时拍摄。相机将会以一定间隔来拍摄图片或视频,默认间隔为1分钟,长按模式可停止延时拍摄。



充电模式

(正面LED灯红色)

通过附件中的USB线,将相机连接到电源设备之后,即可给相机充电。

设置

通过Drift Life手机应用

• 视频模式

1080P:

25 / 帧/秒

720P:

25 / 30 / 50 / 60 帧/秒

• 延时摄影间隔

1秒 / 2秒 / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒 /

1分钟 / 5分钟 / 10分钟 / 60分钟

• LED定时关闭

是

• 自动关机

OFF / 5MIN

• 存储卡格式化

是 / 否

• 充电时自动同步

是 / 否

• 固件版本

显示当前版本

* 如何打开/关闭Wi-Fi以及蓝牙配对,请见11页。

** 注意:若想改变默认设置,您必须使用Drift Life应用来完成(请见12页)。

Wi-Fi开启与关闭

按下Wi-Fi 按钮 来开启相机

的Wi-Fi 功能,再按一次关闭Wi-Fi

将手机连接至“Compass

XXXXX”的Wi-Fi 以完成手

机与相机的连接,XXXXX

是相机序列号的最后5位数

字。Wi-Fi 的LED指示灯在直

连模式下会呈绿色常亮。

功能	指示灯颜色
按Wi-Fi键一次, Wi-Fi开启中	Wi-Fi灯红色慢速闪烁
Wi-Fi 打开成功后, 进入直连模式	Wi-Fi灯绿色常亮
相机进入直播模式	Wi-Fi灯蓝色闪烁
相机文件传输中	模式灯蓝色闪烁
无法连接云服务器	红灯快速闪烁5s 后返回之前状态

* 以上灯的状态可能会随着固件的升级而改变,最新的定义请以官方网站上的最新说明书版本为准。

登录Drift Life

使用Drift Life,您可更改

相机的设置,预览拍摄画

面,回看视频以及将相机

连接至云端进行自动同步

储存。

通过APP,您还可以使用

相机进行直播,并将您喜

爱的照片/视频分享给其他

Drift Life的用户以及第三

方平台如微信、QQ、微

博等。

具体操作方法,请参考

APP 使用指南(包含在包

装里)

提示:

Wi-Fi 初始密码为“1234567890”。

下载 Drift Life 应用



Available on the

App Store

ANDROID APP ON

Google play

更多相关信息:



扫一扫关注我们

www.driftnnovation.cn

连接相机

连接至PC (Windows系统)

1. 使用USB线 (已提供)

将相机连接至PC; 相

机屏幕将显示出USB

的图标

2. 相机文件夹将会自动打

开; 若无, 打开“我的

电脑”

3. 相机将被识别为“可移

动硬盘”, 双击打开

4. 打开DCIM文件夹, 查看文件

查看文件

连接至MAC (iOS系统)

1. 使用USB线 (已提供) 将

相机连接至PC; 相机屏

幕将显示出USB的图标

2. 相机文件夹将会自动打开;

若无, 打开“Finder”

3. 相机将被识别为“外接设备”

双击打开

4. 打开DCIM文件夹, 查看文件

查看文件

相机参数

视频分辨率:

照片分辨率:

直播码率:

文件格式:

感光器类型:

镜头角度:

对焦距离:

感光度:

曝光:

麦克风:

内置存储:

扩展存储:

连接端口:

系统兼容:

远程控制:

外形尺寸:

重量:

电池:

1080p, 720p

800万像素

300Kbps/800Kbps/1.5Mbps

.MP4 (H.264编码)

CMOS

78° 光学第一人称视角

0.5 – ∞

50 – 6400

中央重点测光

内置降噪麦克风

256MB NAND FLASH SLC/2Gb DDR2 SDRAM

Micro SD卡, 最大支持32GB

Micro USB 5pin (B型兼容) 接口

Windows XP及更高/Mac OS 10.2或更高

与Drift蓝牙控制器兼容 (蓝牙4.0)

43×43×13.8mm (主体尺寸)

34 克

750毫安时内置电池

磁力配件

多彩硅胶套/磁力贴

可嵌入多彩硅胶套的磁力系统可以让相机在使用多种

可互换后盖时, 以多种方式进行安装固定。



多彩硅胶套可为相机提供额外

的保护, 包括提高相机的

防水性能。

磁力贴

磁力背夹

磁力多用

支架

磁力3M贴

多彩硅胶套

配件指引

蓝牙遥控器

使用蓝牙遥控器与相机连

接。配对后, 可进行“开

始/停止录制”和“切换

模式”的操作, 遥控器上

的LED指示灯功能如同相

机的LED灯, 颜色会随相

机模式的不同而改变, 以

确保用户清楚当前的相机

模式。

*相关配件请前往京东商城

搜索“Foream”购买

三脚架转接座

该转接座可将相机转接

至任何1/4” 20的标准三

脚架螺纹上。